



Lager 1 - 2 og 3 er lempelager ( der hvor vognmanden afleverer flisen )  
 Kranen kan programmeres til at aflevere flisen fra lempelager til et vilkårligt lager på hovedlageret.

Hovedlageret består af et antal linier ( 1 – 15 ). Et dellager kan bestå af et antal linier.  
 Eksempel:  
 Lager 4 består af linie 1 til 3.

Kranen kan programmeres til at indfyre til tragt 1 eller 2 fra et vilkårligt lager.  
 Eksempel:  
 Indfyring til tragt 1 foregår fra lager 4  
 Indfyring til tragt 2 foregår fra lager 6